



kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
4-palnikowa, P 24 +7 kW, U G20

Kod katalogowy: 9715310





Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9715310-01	Korpus	
V9715310-02	Prowadnica rusztu	
V9715310-03	Kominek	
V9715310-04	Blat	
V9715310-05	Kolektor gazowy	
V9715310-06	Panel	
V9715310-07	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-08	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-09	Puszka przyłączeniowa	
V9715310-10	Zawias piekarnika	C008957
V9715310-11	Drzwi szklane	
V9715310-12	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-13	Misa lewa	C011160
V9715310-14	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-15	Misa prawa	C010870
V9715310-16	Podstawa dyszy	C009080
V9715310-17	Zawór	C008801
V9715310-18	Oslona oświetlenia	
V9715310-19	Sciana tylna szafki	
V9715310-20	Oslona wentylatora	
V9715310-21	Pokrywa puszeki	
V9715310-22	Uchwyt szyby	
V9715310-23	Ramka szybki	
V9715310-24	Oslona sterowania	
V9715310-25	Płyta piekarnika	
V9715310-26	Podkładka rączki	
V9715310-27	Śruba radełkowana	
V9715310-28	Podparcie grzałki	
V9715310-29	Ruszt 300x335	C009045
V9715310-30	Dławica	C007438
V9715310-31	Ruszt piekarnika	C009658
V9715310-32	Wiatrak silnika	C007084
V9715310-33	Uszczelka drzwi piekarnika	
V9715310-34	Magnes	C007297
V9715310-35	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-36	Stopka okrągła	C007292
V9715310-37	Grzałka górna	
V9715310-38	Grzałka dolna	
V9715310-39	Rączka drzwi	C010174
V9715310-40	Podkładka rączki	
V9715310-41	Szyba wewnętrzna	
V9715310-42	Rączka drzwi 400	C011135
V9715310-43	Nakrętka z piernieniem M10x1	C010733
V9715310-44	Dysza palnika pilota	C010906
V9715310-45	Palnik pilota	C008078
V9715310-46	Kostka przyłączeniowa	C009005
V9715310-47	Rura miedziana fi6	
V9715310-48	Rura miedziana fi10	
V9715310-49	Termopara 600	C008081
V9715310-50	Termopara 800	C009004
V9715310-51	Szybka żaroodporna oświetlenia	
V9715310-52	Nakrętka kołpakowa M8x1	C001255
V9715310-53	Pokrętko elektryczne	C011147
V9715310-54	Lampka zielona	
V9715310-55	Lampka pomarańczowa	C011146
V9715310-56	Pokrętko gazowe	C011161
V9715310-57	Uchwyt M5	
V9715310-58	Oprawka ceramiczna	C008153
V9715310-59	Stycznik	C008954

Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9715310-60	Wyłącznik osiowy	C009020
V9715310-61	Termostat	C005517
V9715310-62	Przełącznik	C009008
V9715310-63	Termostat bezpieczeństwa	C008953
V9715310-64	Żarówka 25W 230V	C008159
V9715310-65	Wyłącznik krańcowy	C007045
V9715310-66	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-67	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-68	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-69	Wzmocnienie wspornika palnika pionowego	
V9715310-70	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-71	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-72	Wspornik podstawy dyszy	C009079
V9715310-73	Korona palnika 5kW	C009053
V9715310-74	Korpus palnika 5kW	C009054
V9715310-75	Inżektor 5kW	C010161
V9715310-76	Wspornik pilota 5	
V9715310-77	Dysza palnika 5 kw	C006358
V9715310-78	Korona palnika 7kW	C009040
V9715310-79	Korpus palnika 7kW	C009027
V9715310-80	Inżektor 7kW	C009168
V9715310-81	Wspornik pilota 7	
V9715310-82	Dysza palnika 7 kw	C007720
V9715310-83	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-84	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-85	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-86	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-87	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-88	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715310-89	Nie dotyczy tego modelu produktu	