



kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
4-palnikowa, P 24 +7 kW, U G30

Kod katalogowy: 9715330





Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9715330-01	Korpus	
V9715330-02	Prowadnica rusztu	
V9715330-03	Kominek	
V9715330-04	Blat	
V9715330-05	Kolektor gazowy	
V9715330-06	Panel	
V9715330-07	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-08	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-09	Puszka przyłączeniowa	
V9715330-10	Zawias piekarnika	C008957
V9715330-11	Drzwi szklane	
V9715330-12	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-13	Misa lewa	C011160
V9715330-14	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-15	Misa prawa	C010870
V9715330-16	Podstawa dyszy	C009080
V9715330-17	Zawór	C008801
V9715330-18	Oslona oświetlenia	
V9715330-19	Sciana tylna szafki	
V9715330-20	Oslona wentylatora	
V9715330-21	Pokrywa puszeki	
V9715330-22	Uchwyt szyby	
V9715330-23	Ramka szybki	
V9715330-24	Oslona sterowania	
V9715330-25	Płyta piekarnika	
V9715330-26	Podkładka rączki	
V9715330-27	Śruba radełkowana	
V9715330-28	Podparcie grzałki	
V9715330-29	Ruszt 300x335	C009045
V9715330-30	Dławica	C007438
V9715330-31	Ruszt piekarnika	C009658
V9715330-32	Wiatrak silnika	C007084
V9715330-33	Uszczelka drzwi piekarnika	
V9715330-34	Magnes	C007297
V9715330-35	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-36	Stopka okrągła	C007292
V9715330-37	Grzałka górna	
V9715330-38	Grzałka dolna	
V9715330-39	Rączka drzwi	C010174
V9715330-40	Podkładka rączki	
V9715330-41	Szyba wewnętrzna	
V9715330-42	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-43	Nakretka z piernieniem M10x1	C010733
V9715330-44	Dysza palnika pilota	C010444
V9715330-45	Palnik pilota	C008078
V9715330-46	Kostka przyłączeniowa	C009005
V9715330-47	Rura miedziana fi6	
V9715330-48	Rura miedziana fi10	
V9715330-49	Termopara 600	C008081
V9715330-50	Termopara 800	C009004
V9715330-51	Szybka żaroodporna oświetlenia	
V9715330-52	Nakretka kołpakowa M8x1	C001255
V9715330-53	Pokrętko elektryczne	C011147
V9715330-54	Lampka zielona	
V9715330-55	Lampka pomarańczowa	C011146
V9715330-56	Pokrętko gazowe	C011161
V9715330-57	Uchwyt M5	
V9715330-58	Oprawka ceramiczna	C008153
V9715330-59	Stycznik	C008954

Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9715330-60	Wyłącznik osiowy	C009020
V9715330-61	Termostat	C005517
V9715330-62	Przełącznik	C009008
V9715330-63	Termostat bezpieczeństwa	C008953
V9715330-64	Żarówka 25W 230V	C008159
V9715330-65	Wyłącznik krańcowy	C007045
V9715330-66	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-67	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-68	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-69	Wzmocnienie wspornika palnika pionowego	
V9715330-70	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-71	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-72	Wspornik podstawy dyszy	C009079
V9715330-73	Korona palnika 5kW	C009053
V9715330-74	Korpus palnika 5kW	C009054
V9715330-75	Inżektor 5kW	C010161
V9715330-76	Wspornik pilota 5	
V9715330-77	Dysza palnika 5 kw	C007536
V9715330-78	Korona palnika 7kW	C009040
V9715330-79	Korpus palnika 7kW	C009027
V9715330-80	Inżektor 7kW	C009168
V9715330-81	Wspornik pilota 7	
V9715330-82	Dysza palnika 7 kw	C007537
V9715330-83	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-84	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-85	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-86	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-87	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-88	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715330-89	Nie dotyczy tego modelu produktu	