

Ostrze do krojenia frytek do maszynki do krojenia ziemniaków, HENDI, 13x13 mm, 110x110mm HENDI 932926

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 932926

Cechy produktu

Długość (mm): 110
Szerokość (mm): 110
Średnica (mm): 10
Wysokość (mm): 10
Waga netto (kg): 0.38
Wymiar oczek (mm): 13
Nieodpowiedni do: Zmywarka do naczyń

OSTRZE DO KROJENIA FRYTEK · CZĘŚĆ ZAMIENNA · HENDI

Ostrze do krojenia frytek HENDI 13×13 mm – do maszynki 630402, z elementem dociskowym, 110 × 110 mm

Wymienne **ostrze do krojenia frytek 13×13 mm** przeznaczone do maszynki do krojenia ziemniaków HENDI **630402**. Solidne wykonanie zapewnia równe cięcie i długą żywotność, a **element dociskowy w zestawie** ułatwia wygodną pracę. Prosta wymiana pozwala szybko przywrócić maszynce pełną sprawność.

Kluczowe parametry

630402 pasuje do maszynki
13×13 mm grubość cięcia frytek
Docisk element w zestawie
110 × 110 mm wymiary

Cechy i funkcje

ZASTOSOWANIE

- Ostrze do krojenia frytek 13×13 mm
- Element dociskowy w zestawie
- Wygodne, sprawne użytkowanie

WYKONANIE I KOMPATYBILNOŚĆ

- Solidne, trwałe wykonanie
- Pasuje do maszynki do krojenia ziemniaków HENDI 630402
- Wymiary 110 × 110 mm

Ważne: ostrze nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Dla kogo jest ten produkt

- **Bary szybkiej obsługi i smażalnie** — wymiana zużytego ostrza w maszynce do frytek.
- **Restauracje i punkty na wynos** — utrzymanie równej jakości cięcia.
- **Food trucki** — część zamienna pod ręką.
- **Serwis i utrzymanie sprzętu** — kompatybilne ostrze do maszynki 630402.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	HENDI
Numer produktu	932926
Typ	Ostrze do krojenia frytek (część zamienna)
Grubość cięcia	13×13 mm
Maszynka	Maszynka do krojenia ziemniaków HENDI 630402

Parametr	Wartość
Element dociskowy	Element dociskowy
Zmywarka do naczyń	Zmywarka do naczyń
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	110 × 110 × 10 mm

Ostrze się zużywa — miej zapasowe pod ręką. Wymienne ostrze HENDI 13×13 mm z elementem dociskowym pasuje do maszynki 630402 i przywraca równe cięcie frytek. **Dodaj ostrze do krojenia frytek do koszyka i utrzymaj sprawność maszynki.**